



CUTTER DE TAPISSERIE ET SES 10 LAMES DE RECHANGE

DESCRIPTION

Cutter de tapisserie 18mm et ses 10 lames de rechanges

AVANTAGES

Le cutter de tapisserie Quelyd est idéal pour la découpe de tous types de revêtements muraux, papiers peints, voile de rénovation, toiles de verre, etc.

Solide, il dispose d'un système de blocage de la lame permettant d'ajuster la longueur souhaitée en fonction du type de découpe à traiter en particulier pour les arases de finition. Son système brise lame permet de conserver un embout de découpe avec un affutage optimal.

Les lames de rechange sont rangées dans un étui afin d'éviter les risques de mauvaises manipulations.



PRÉPARATION ET UTILISATION

Préparation du cutter : Assurez-vous que le cutter est propre et en bon état de fonctionnement. Vérifiez que la lame est bien fixée et ajustée à la longueur souhaitée en fonction du type de découpe à réaliser.

Choix du matériau à découper : Sélectionnez le revêtement mural à découper, que ce soit du papier peint, du voile de rénovation, des toiles de verre ou tout autre matériau compatible.

Positionnement du cutter : Placez le cutter sur le matériau à découper, en veillant à ce que la lame soit orientée dans la direction souhaitée pour une coupe précise et nette.

Découpe du matériau : Exercez une pression ferme et régulière sur le cutter tout en guidant la lame le long de la ligne de découpe désirée. Utilisez un mouvement fluide pour obtenir une coupe uniforme.

- Si nécessaire, ajustez la longueur de la lame en utilisant le système de blocage intégré, notamment pour les arases de finition. Cela permet d'adapter la coupe en fonction des besoins spécifiques du projet.

- Si la lame devient émoussée ou endommagée, utilisez les recharges de lames de rechange pour cutter de tapisserie Quelyd®. Suivez les instructions fournies pour retirer et remplacer la lame usagée par une nouvelle.

Entretien et rangement : Après utilisation, nettoyez soigneusement le cutter à l'aide d'un chiffon propre pour éliminer tout résidu de matériau. Rangez-le dans un endroit sûr et hors de portée des enfants.

03. MATERIELS COMPLEMENTAIRES :

- Recharges étui de 10 lames de rechange pour cutter de tapisserie Quelyd

04. RECOMMANDATIONS IMPORTANTES :

- **ATTENTION :** Tenir hors de portée des enfants. Cet objet est coupant et nécessite la plus grande attention lors de son utilisation et de son stockage.

CHANGEMENT DES LAMES

Utilisez les recharges de lames de rechange pour cutter de tapisserie Quelyd

CONDITIONNEMENTS

Code	30628000
Désignation produit	Cutter de tapisserie
PCB	10
GENCOD	3549212493622

CONDITIONNEMENTS

Code	30628001
Désignation produit	Lames de cutter
PCB	10
GENCOD	3549212493653

Contactez Quelyd

 **06 44 60 14 96**
 **www.quelyd.fr**
 **QUELYD**

Bostik SA
 420 rue d'Estienne d'Orves,
 92700 Colombes, France
 Phone: +33 1 49 00 75 02