

# COLLE PAPIERS PEINTS INTISSES

## COLLES PAPIERS PEINTS



**Colle pour papiers peints : intissés, vinyles sur intissés, vinyles expansés sur intissés et intissés à peindre.**

**COV : A+**

### DESTINATIONS

Cette formule amyliacée a été spécialement élaborée pour faciliter la préparation de la colle et optimiser la pose du papier peint directement sur le mur.

### AVANTAGES

- Idéale pour toutes les pièces.
- Application simple et rapide directement sur le mur.
- Sans grumeaux.
- Capot doseur : dosage ultra facile.
- Sans solvant.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



\* information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

- Matières premières d'origine végétale.
- Biodégradable.
- L'étui et les résidus de colle se jettent à la poubelle.

### MISE EN OEUVRE

#### TEMPERATURE DE MISE EN OEUVRE :

+ 10°C à + 25°C.

#### MATERIEL NECESSAIRE :

- Rouleau pour peinture.
- Brosse à maroufler.
- Règle métallique.
- Cutter.

**DILUTION :**

nombre de rouleaux	1	2	6
quantité d'eau	0.75L	1.5L	4.5L

**PREPARATION DE LA COLLE :**

- Après avoir ouvert la boîte en tirant la languette, détachez le couvercle et remplissez-le jusqu'au trait selon le nombre de rouleaux de papiers peints à coller.
- Diluez la colle dans la quantité d'eau indiquée dans le tableau ci-dessus.
- Afin d'obtenir une colle parfaitement homogène, créez un tourbillon au centre du seau à l'aide d'un bâton et versez la colle vers le bord du seau tout en continuant de remuer.
- **Laissez reposer pendant 10 minutes.**

**APPLICATION DE LA COLLE :**

- Les murs doivent être sains, secs, solides, propres, lisses et normalement absorbants.
- Pour des murs bien préparés et un collage optimisé, appliquez la sous-couche de **QUELYD** avant d'appliquer la colle.
- Pour vous assurer que la pose soit bien droite, tracez un trait vertical sur le mur à l'aide d'un fil de plomb.
- **Appliquez la colle directement sur le mur sur une largeur supérieure à celle du lé de papier peint.**

**POSE DU PAPIER PEINT :**

- 1 - Appliquez votre lé de papier peint le long du trait en le faisant dépasser de 5 cm en haut et en bas en démarrant d'en haut.
- 2 - Afin de chasser les bulles d'air, marouflez le papier peint de haut en bas et du centre vers l'extérieur à l'aide d'une brosse à maroufler.
- 3 - Coupez le papier peint qui dépasse à l'aide d'une règle métallique et d'un cutter.

**NETTOYAGE**

Pour une finition parfaite, nettoyez les excédents de colle au fur et à mesure à l'aide d'une éponge humide. Nettoyez les outils à l'eau tiède.

**CONSOMMATION**

6 rouleaux = 32 m<sup>2</sup>

**CONSERVATION**

24 mois dans son emballage d'origine non ouvert dans un endroit sec à l'abri de l'humidité.

**CONDITIONNEMENTS**

Code	UC	PCB	GENCOD
30601638	ETUI CARTON 300 g	30	3549210001317

**SECURITE**

Conserver hors de la portée des enfants.

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la

*Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions*

