

COLLE TOUS PAPIERS PEINTS AVEC INDICATEUR COLORE

COLLES PAPIERS PEINTS

Standards, intissés et intissés à peindre, vinyles et vinyles à peindre, vinyles expansés sur intissés, courants, légers, épais, duplexés, lessivables.
COV : A+



DESTINATIONS

Sur murs sains, secs, solides, propres, lisses et normalement absorbants.
Ne convient pas pour les supports alcalins et base ciment

AVANTAGES

- Préparation facile.
- Sans grumeaux.
- Indicateur coloré : rose à l'application, incolore au séchage.
- Sans solvant.

Grâce à la formule de la colle tous papiers peints et à son indicateur coloré, vous voyez exactement où la colle à été posée sans oublier la moindre petite partie du mur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Produit respectueux de l'environnement.



* information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

- Matières premières d'origine végétale.
- Biodégradable.
- L'étui et les résidus de colle se jettent à la poubelle.

MISE EN OEUVRE

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :

- Brosse à coller.
- Table à tapisser.

- Brosse à maroufler.
- Cutter.
- Règle métallique.

DILUTION :

nombre de rouleaux	1	2	7
quantité d'eau	1l	2l	7l

Temps de repos : 15 minutes.

PRÉPARATION DE LA COLLE ET DES LÉS :

Après avoir ouvert la boîte en tirant la languette, détachez le couvercle et remplissez-le jusqu'au trait selon le nombre de rouleaux de papiers peints à coller.

Diluez la colle dans la quantité d'eau indiquée dans le tableau ci-dessus.

Afin d'obtenir une colle parfaitement homogène, créez un tourbillon au centre du seau à l'aide d'un bâton et versez la colle vers le bord du seau tout en continuant de remuer.

Laissez reposer pendant 15 minutes.

Découpez les rouleaux en lés d'une hauteur supérieure de 10 cm à celle de votre mur.

APPLICATION DE LA COLLE :

Pour réussir la pose, les murs doivent être sains, secs, solides, propres, lisses et normalement absorbants. Pour des murs bien préparés et un collage optimisé, appliquez la sous-couche Quelyd avant d'appliquer la colle.

Pour vous assurer que la pose soit bien droite, tracez un trait vertical sur le mur à l'aide d'un fil de plomb.

- 1) Appliquez la colle au dos du papier peint.
- 2) Repliez les lés et laissez reposer durant 5 à 10 minutes en fonction des recommandations du fabricant.

POSE DU PAPIER PEINT :

- 1) Appliquez votre lé de papier peint le long du trait en le faisant dépasser de 5 cm en haut et en bas en démarrant d'en haut.
- 2) Afin de chasser les bulles d'air, maroufflez le papier peint de haut en bas et du centre vers l'extérieur à l'aide d'une brosse à maroufler.
- 3) Coupez le papier peint qui dépasse à l'aide d'une règle métallique et d'un cutter.

NETTOYAGE

Pour une finition parfaite, nettoyez les excédents de colle au fur et à mesure à l'aide d'une éponge humide. Nettoyez les outils à l'eau tiède.

CONSOMMATION

- 1 rouleau = 5,3 m²
- 3 rouleaux = 16 m²

CONSERVATION

24 mois dans son emballage d'origine non ouvert dans un endroit sec à l'abri de l'humidité.



Ce produit et ses emballages
sont soumis à des consignes
de tri spécifiques.

Pour en savoir plus :
<http://quefairedemesdechets.fr>

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30601377	ETUI CARTON 300 g	15	3549212464943
30602193	Étui carton 150 g	8	3549212465834

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

