

COLLE PAPIERS PEINTS INTISSES

COLLES PAPIERS PEINTS

DESCRIPTION

Colle pour papiers peints : intissés, vinyles sur intissés, vinyles expansés sur intissés et intissés à peindre.

DESTINATIONS

- Cette formule amyliacée a été spécialement élaborée pour faciliter la préparation de la colle et optimiser la pose du papier peint directement sur le mur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Matières premières d'origine végétale.
- Biodégradable.
- L'étui et les résidus de colle se jettent à la poubelle



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Avantages

- Idéale pour toutes les pièces.
- Application simple et rapide directement sur le mur.
- Sans grumeaux.
- Etui doseur : dosage ultra facile.
- Sans solvant.

MISE EN OEUVRE

TEMPERATURE DE MISE EN OEUVRE : + 10°C à + 25°C.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :

- Rouleau pour peinture.
- Brosse à maroufler.
- Règle métallique.
- Cutter.

DILUTION :

Nombre de rouleaux	1	2	6
Quantité d'eau	0,75L	1.5L	4.5L

PREPARATION DE LA COLLE ET DES LES:

- Après avoir ouvert la boîte en tirant la languette, détachez le couvercle et remplissez-le jusqu'au trait selon le nombre de rouleaux de papiers peints à coller.
- Diluez la colle dans la quantité d'eau indiquée dans le tableau ci-dessus.
- Afin d'obtenir une colle parfaitement homogène, créez un tourbillon au centre du seau à l'aide d'un bâton et versez la colle vers le bord du seau tout en continuant de remuer.
- Laissez reposer pendant 10 minutes.
- Découpez les rouleaux en lés d'une hauteur supérieure de 10 cm à celle de votre mur.

APPLICATION DE LA COLLE :

Les murs doivent être sains, secs, solides, propres, lisses et normalement absorbants.

Pour des murs bien préparés et un collage optimisé, appliquez la sous-couche de QUELYD avant d'appliquer la colle.

Pour vous assurer que la pose soit bien droite, tracez un trait vertical sur le mur à l'aide d'un fil de plomb.

Appliquez la colle au dos du papier peint.

Repliez les lés et laissez reposer durant 5 à 10 minutes en fonction des recommandations du fabricant.

POSE DU PAPIER PEINT :

1 - Appliquez votre lé de papier peint le long du trait en le faisant dépasser de 5 cm en haut et en bas en démarrant en haut.

2 - Afin de chasser les bulles d'air, marouflez le papier peint de haut en bas et du centre vers l'extérieur à l'aide d'une brosse à maroufler.

3 - Coupez le papier peint qui dépasse à l'aide d'une règle métallique et d'un cutter.

Pour une finition

CONSERVATION

24 mois dans son emballage d'origine non ouvert dans un endroit sec à l'abri de l'humidité.



NETTOYAGE

- Pour une finition parfaite, nettoyez les excédents de colle au fur et à mesure à l'aide d'une éponge humide. Nettoyez les outils à l'eau tiède.

SECURITE

- Ne pas avaler, éviter tout contact avec les yeux.
- Conserver hors de la portée des enfants.

(?)

CONSOMMATION

6 rouleaux = 32 m²

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30621359	ETUI CARTON- 300g	15	3549210001317
30625321	ETUI DOSEUR- 150g	8	3549212492045

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.



Bostik S.A.
420 rue d'Estienne
d'Orves
92700 Colombes
Tél: 01 49 00 90 00

