



BROSSE À MAROUFLER

DESCRIPTION

Brosse à maroufler pour tous types de papiers peints.

AVANTAGES

La brosse à maroufler Quelyd composée de fibres naturelles souples est parfaitement adaptée pour la pose de tous types de papiers peints et plus particulièrement les papiers peints à envers papiers ainsi que les revêtements muraux revêtus de fibres naturelles.

Grâce à sa souplesse, elle permet un affichage sans pression excessive sur le papier, n'altère pas le décor, diminue le risque de formation de pli et permet d'obtenir un tendu optimal une fois la colle sèche.



PRODUITS COMPLEMENTAIRES



PRÉPARATION ET UTILISATION

Préparation de la surface : Avant de commencer à maroufler, assurez-vous que le papier peint est correctement positionné sur le mur et qu'il n'y a pas de plis ou de bulles d'air. Tout résidu de colle ou peinture doit être enlevé.

Positionnement de la brosse à maroufler : Tenez la brosse à maroufler par le manche et placez-la au milieu du lé de papier peint.

Marouflage du papier peint : En exerçant une pression ferme mais douce, commencez à maroufler le papier peint en déplaçant la brosse vers les bords du lé. Utilisez des mouvements réguliers et fluides pour plaquer uniformément le revêtement contre le mur et pour chasser les bulles d'air.

Travail progressif vers les bords : Continuez à déplacer la brosse vers les bords du lé, en veillant à ce que chaque partie du papier peint soit bien marouflée. Assurez-vous de travailler méthodiquement pour obtenir un résultat uniforme.

Répétition pour chaque lé : Répétez le processus pour chaque lé de papier peint que vous posez, en commençant toujours par le milieu et en travaillant progressivement vers les bords.

Finitions précises : Utilisez la brosse à maroufler pour réaliser des finitions précises le long des plinthes, des angles et du plafond, en veillant à ce que tous les bords du papier peint soient correctement fixés.

MATERIELS COMPLEMENTAIRES :

- Colle en poudre ou pâte
- Rouleau à encoller
- Dissoucol et décolleur de papier peint
- Spatule à maroufler

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES :

Commencez à maroufler par le milieu du lé puis déplacez le mouvement vers les bords afin de plaquer uniformément le revêtement et de parfaitement chasser les bulles d'air.

NETTOYAGE

Nettoyez la brosse à l'eau claire.

CONDITIONNEMENTS

Code	30627991
Désignation produit	Brosse à maroufler
PCB	6
GENCOD	3549212493592

Contactez Quelyd

Bostik SA
420 rue d'Estienne d'Orves,
92700 Colombes, France
Phone: +33 1 49 00 75 02