



ROULEAU À ENCOLLER

DESCRIPTION

Monture et rouleau polyester 12mm, largeur 180mm, pour la préparation et l'encollage des murs et son Manchon de rechange pour rouleau à encoller Quelyd.



AVANTAGES

Le rouleau à encoller Quelyd est adapté pour l'application du primaire ou de la sous couche. Il permet la dépose régulière et optimale sur les murs des colles Quelyd ci-dessous.

Quelyd a sélectionné ce manchon de par sa capacité à bien s'imprégner des produits à appliquer. Il limite les risques de projections et permet de déposer la juste quantité de produit.

PRODUITS COMPLEMENTAIRES



20% de matières recyclées



PRÉPARATION ET UTILISATION

Préparation de la surface : Avant d'appliquer la colle, assurez-vous que la surface est propre, lisse et exemptée de poussière et de toute trace de papier peint précédent.

Chargement du rouleau à encoller : Immergez le rouleau dans le bac à colle et roulez-le légèrement sur la grille du bac pour enlever l'excès de colle. Assurez-vous que le rouleau est uniformément chargé en colle sur toute sa surface.

Application de la colle : Commencez par encoller le haut du mur en utilisant des mouvements verticaux du rouleau. Appliquez la colle sur une zone de la largeur du rouleau, en veillant à ne pas en mettre trop près du plafond pour éviter les débordements.

Travailler par sections : Travaillez par sections de la largeur du rouleau à encoller, en veillant à ce que chaque bande de colle se chevauche légèrement avec la précédente pour assurer une adhérence uniforme du revêtement.

Attention aux coins et aux bords : Utilisez une brosse à encoller ou un pinceau pour appliquer de la colle dans les coins et le long des bords où le rouleau ne peut pas atteindre.

Évitez les bulles d'air : Après avoir appliqué la colle, lissez le revêtement avec une spatule ou une brosse à papier peint pour éliminer les bulles d'air et assurer un contact complet entre le revêtement et le mur.

MATERIELS COMPLEMENTAIRES :

- Manchon de rechange
- Pinceau à colle
- Spatule ou brosse à maroufler
- Roulette de tapissier

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES :

- Le rouleau n'est adapté que pour des produits à base d'eau.
- Lors de la première utilisation, humidifier le rouleau à l'eau tiède et bien l'essorer afin d'éliminer les fibres mal agglomérées.
- Les impressions ou colles fraîches se nettoient à l'eau.
- Il est recommandé d'utiliser un manchon dédié à l'application de l'impression ou du primaire, et un manchon pour le collage.

NETTOYAGE

Nettoyez le manchon à l'eau claire afin d'éliminer tous les résidus d'impression de primaire ou de colle, puis réalisez un dernier rinçage avec de l'eau additivé d'eau de javel.

CONDITIONNEMENTS

Code	30627985
Désignation produit	Rouleau à encoller
PCB	12
GENCOD	3549212493561

CONDITIONNEMENTS

Code	30627998
Désignation produit	Manchon de rechange
PCB	5
GENCOD	3549212493646

Contactez Quelyd



Bostik SA
420 rue d'Estienne d'Orves,
92700 Colombes, France
Phone: +33 1 49 00 75 02